

ZenFone 4 Max

初期設定方法

デュアルSIMカード設定では、取り付けたnanoSIMカードの設定を管理することができます。
nanoSIMカードの有効/無効の切り替え、SIMの名前の設定、優先ネットワークへの設定などが可能です。



↑「設定」の「デュアルSIMカード設定」をタップします。

nanoSIMカードの名前変更

nanoSIMカードの名前を変更するには、「SIM1名 : SIM1」または「SIM2名 : SIM2」をタップし、新しい名前を入力します。

優先するSIMカードの設定

SIMカードを、通話やSMSメッセージ、データサービス用に優先使用するSIMカードとして設定することができます。

音声通話用のSIMカード

通話を開始するとき、本機は自動的に優先のSIMカードを選択し、通話を始めます。一方のSIMカードを音声通話用に設定するには、「音声呼び出し」をタップし、割り当てたいSIMカードを選択します。



SMSメッセージ用のSIMカード

SIMカードをSMSメッセージ用に設定するには、「SMSメッセージ」で「SNS1」または「SNS2」を選択します。



データサービス用のSIMカード

一方のSIMカードをデータサービス用に設定するには、「データサービスネットワーク」で「SNS1」または「SNS2」を選択します。



設定例

**NTT DOCOMO**

↑ NTT DOCOMOの表示があるSIMカードが音声用SIMカードです。

**SoftBank**

↑ SoftBankの表示があるSIMカードがデータ用SIMカードです。

上記の通りにSIMスロットに挿入した場合

音声呼び出し

「SIM 1」を選択してください。

*NTT DOCOMOの表示があるSIMカード

SMSメッセージ

「SIM 1」を選択してください。

*NTT DOCOMOの表示があるSIMカード

データサービスネットワーク

「SIM 2」を選択してください。

*SoftBankの表示があるSIMカード

トラブルシューティング

▶ インターネット接続が遅い

データサービスネットワークの優先SIMカードが正しく選択されていない可能性があります。

デュアルSIMカード設定で「SoftBank」の表示があるSIMカードが選択されているかご確認ください。

▶ 電話がかけられない

音声呼び出しの優先SIMカードが正しく選択されていない可能性があります。

デュアルSIMカード設定で「NTT DOCOMO」の表示があるSIMカードが選択されているかご確認ください。

▶ 一方の電話番号で電話を受けることができない

「SoftBank」の表示があるSIMカードにも電話番号（データ通信契約番号）が割り当てられますが、データ専用SIMカードのため、その番号を使用して電話をかけたり受けたりすることはできません。



↑「設定」の「もっと見る」をタップします。



↑「モバイルネットワーク」をタップします。



↑設定するSIMカードの「アクセスポイント名」をタップします。



↑「+」をタップします。



↑右記の通りに登録し、生成されたプロファイルのラジオボタンを選択します。

プロフィール登録

| | 音声SIM | データSIM |
|-------|--------------------------|---------|
| 名前 | 任意 (例：スマホバ、お客様のお名前など) | |
| APN | phone-sim.com | plus.4g |
| ユーザー名 | mvno | plus |
| パスワード | mvno | 4g |
| 認証タイプ | PAP or CHAP | |